

年次点検の際は本紙をコピーしてご利用下さい

年次自主検査 記録簿 (UR型)		検査結果は3年間保存して下さい				点検	レ	交換	×	調整	A	清掃	C	
		点検結果		処置			分解	○	修理	△	締付	T	給油	L
点検箇所	点検内容			点検結果	処置	点検箇所	点検内容			点検結果	処置			
			良	不良						良	不良			
1	PTO	作動状態、異音、油漏れ				15	ワイヤ ロープ	仕様(長さ、太さ)						
		PTO確認ランプの作動							磨耗、素線切れ、形くずれ、キック、腐食、給脂					
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落							ワイヤソケットへの緊結、末端のクリップ止め					
2	プロペラ シャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂						ワイヤソケットの変形、き裂						
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落						ドラムへの緊結、乱巻、よじれ						
3	作動油 タンク	油漏れ、き裂				16	パイピング	油漏れ・配管の支持状態						
		作動油の油量、汚れ、劣化						損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ						
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷												
4	油 圧 ポンプ	作動状態、異音、油漏れ				17	フック	フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂						
		定格回転の設定							シーブの損傷、磨耗、回転、給脂					
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落							外れ止めの作動、変形、損傷					
5	コントロール バルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂						フックねじ部、スラストヘアリングのガタ(磨耗状態)						
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化						フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形						
		油漏れ				18	シャーン フレーム	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落						
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落						変形、き裂、車両側機器との干渉						
6	アウトリガ	作動状態				19	スヘアタイヤ・ツールボックス	つぶれ止めの取付状態、変形						
		格納、張出時のストップピンの効き、ピンの変形						取付状態						
		インナーボックスの変形、き裂				20	銘 板	銘板の取付状態、損傷、劣化						
		ロックレバーの作動、損傷				21	荷重計	表示状態						
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下				22	荷重指示計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態						
		ワタチバーの動き、ケーブル端末の状態				23	水準器	取付状態						
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落												
7	スィベル ジョイント	油漏れ				24	巻過警報 自動停止 (無線式を含む)	作動状態、警報音の具合						
		ストップ取付ボルトの緩み、プレートの変形						コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線						
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落						巻過ウェイト、吊りワイヤーの損傷						
		スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態				25	フック格納装置	作動状態						
						26	非常停止ボタン	作動状態						
						27	スピーカー(警報器)	音声、警報音の鳴り具合						
8	ホイスト ウインチ	作動状態、異音、油漏れ				28	ラジコン (リモコン)	作動状態						
		エアブリーザの損傷							送信機、操作器の外観、スイッチ、トリガーの状態					
		ギヤオイルの油量、劣化							ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、腐食、劣化					
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂				29	過負荷 防止装置	サブコントロールボックス(制御ボックス)の表示状態						
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落							定格荷重指示、制限装置の作動状態					
		ドラムと軸の取付ボルトの緩み(URU(A)050,220)							警報音、停止動作の作動状態					
9	旋 回 装 置	作動状態、異音、油漏れ				30	高さ制限 装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態						
		エアブリーザの損傷							警報音、停止動作の作動状態					
		ギヤオイルの油量、劣化												
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂				31	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態						
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落				32	ブーム・アウトリガインターロック	作動状態						
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(URU(A)050)				33	転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態						
		支持ピンの取付状態、ポスト、ギヤの給脂(URU(A)050)			34	インフォメーションパネル	表示、作動状態							
10	デリック シリンダ	作動状態				35	3色灯	ランプの作動状態						
		デリックシリンダ上下ピンのガタ				36	作業灯	スイッチ、ランプの作動状態						
		デリックシリンダの油漏れ、沈下				37	盗難防止装置	作動状態						
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落				38	オイルクーラー	作動状態、油漏れ						
11	テレ シリンダ	作動状態				39	リヤ アウトリガ	作動状態						
		テレシリンダの油漏れ、沈下							格納、張出時のストップピンの効き、ピンの変形					
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落							インナーボックスの変形、き裂					
12	ベース	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落						ロックレバーの作動、損傷						
		ベース本体および架装ベースの変形、き裂						リヤアウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下						
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落						取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落						
13	コラム	き裂、変形				40	荷重試験 試験荷重 (トン)	定格荷重をつり、巻上げ能力、プレーキ能力						
		ターンテーブル取付ボルトの緩み							定格荷重をつり、デリックシリンダの沈下					
		作動状態(伸縮)、給脂							定格荷重をつり、アウトリガシリンダの沈下					
		変形、き裂、摺動板の磨耗							ブーム最長で定格荷重をつり、テレシリンダの沈下					
14	ブーム	摺動板取付ボルトの緩み、脱落						定格荷重をつり、旋回能力						
		シーブの損傷、磨耗、回転					その他							
		支持ピン、シーブピン等の取付状態												
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落												
		伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、素線切れ、腐食(4~7段)												

ご使用者 アワーメータ

h

クレーン型式 点検実施会社名

製造番号

納入日 20 年 月 日 点検実施担当者名

実施日 20 年 月 日 印