

作業前点検の際は、本紙をコピーしてご利用下さい。

# 作業開始前点検表(ミニクロ)

年 月 日 天気(晴、曇、雨、雪)

現場名

運転者

装置	点検整備項目	チェック	装置	点検整備項目	チェック
油圧ポンプ	取付部の緩み 油漏れ、異音		玉掛用具等	クレーン作業に必要な備品	
			ラジコン	作動状態	
作動油タンク	油量、油漏れ		フック自動 格納装置	自動停止および 格納の作動状態	
アウトリガ	自然降下、作動状態、操作レ バーの戻り、変形、損傷、油漏 れ、き裂		捨巻自動 停止装置	ドラムにワイヤが3巻き残り で巻き下げが自動停止すること	
ホイストウインチ	作動状態、操作レバーの戻り、 ブレーキの作動、乱巻き		定格荷重 指示装置  定格荷重 制限装置	始業点検、日常点検 異常点検、警報点検 自動停止の点検 配線の損傷具合 検出部のガタ	
旋回装置	作動状態、操作レバーの戻り、 油漏れ				
ブーム起伏	作動状態、操作レバーの戻り、 油漏れ、ピン類の取付状態		アウトリガ展開 検出装置	全てのアウトリガが正しくセット されていないとき、アウトリガが 作動しないこと	
ブーム伸縮	作動状態、操作レバーの戻り、 油漏れ、変形、き裂、ピン類の 取付状態		三色灯	クレーンの負荷状態に応じて、 点滅色が変化すること	
フック	フックの回転具合 外れ止めの作動状態		クレーン・ アウトリガ インターロック 装置	・ブーム格納位置に無いとき、 アウトリガが作動しないこと ・全てのアウトリガが接地してい ないとき、クレーンが作動しな いことを確認	
ワイヤロープ	損傷、端末の緊結状態				
巻過自動停止	作動状態 警音の鳴り具合		ゴムクローラ	ゴムクローラの張り具合 および損傷、き裂	
クレーン 走行レバー インターロック 装置	走行レバーの戻り 走行側でクレーンが作動しない こと クレーン側で走行しないこと		ホイール スプロケット	ボルトの緩み	
			トラックローラ	ナットの緩み、油漏れ	
ホーン (警報装置)	作動状態、警報音の鳴り具合		エンジン	燃料漏れ 燃料の残量点検、水の排出 エンジンオイル量の点検・補充 冷却水量の点検・補充 ファンベルトの張り具合・調整 バッテリー液の液面点検 異常振動、異常音 各部ボルトの緩み、破損	
配管 油圧ホース	各部の油漏れ、損傷				
フレーム	き裂、ボルトの緩み脱落				