年次自主検査 記録簿(ミニクロ)

検査時は本紙をコピーしてご使用下さい。
検査結果は3年間保存して下さい。

点検	レ	交換	×	調整	A	清掃	C
分解	○	修理	△	締付	T	給油	L

点検箇所		点検内容	点検結果 良	点検結果 不良	処置
1	エンジン	燃料ストレーナ・エアクリーナ・エレメントの状態			
		燃料漏れ			
		バッテリー液量、比重、端子等の腐食			
		エンジンオイルの油量・劣化			
		異常振動、異常音の有無			
		取付部のボルト、ナット等の緩み、脱落			
		点火プラグの汚れ (ガソリン仕様)			
		ｳｫｰﾀｾﾊﾟﾚｰﾀ付燃料ﾌｨﾙﾀの洗浄 (ディーゼル仕様)			
		ファンベルトの張り (ディーゼル仕様)			
		ラジエター液量点検 (ディーゼル仕様)			
		ラジエターフィンの清浄 (ディーゼル仕様)			
		モーターの異音、異常振動、異臭(バッテリー仕様)			
2	走行装置	ゴムクローラのき裂、磨耗、損傷			
		アジャストシリンダの油漏れ、損傷			
		走行レバーの「前進」「後進」の作動状態			
		アクセルペダルの作動状態			
		ブレーキの効き具合			
		走行レバーおよびインターロックの損傷			
		走行モーター減速機の油漏れ			
3	フレーム	溶接部のき裂			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
4	作動油タンク	油漏れ、き裂			
		作動油の油量、汚れ、劣化			
		ｴｱﾌﾞﾘｰｻﾞ、ﾘﾀｰﾝﾌｨﾙﾀ、ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀの汚れ			
5	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
6	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	各レバーの操作具合、変形、き裂			
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化			
		油漏れ			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
7	ｱｳﾄﾘｶﾞ	シリンダ、ランプ、ブザーの作動状態			
		格納、張出時のｽﾄｯﾊﾟﾋﾟﾝの効き、ﾋﾟﾝの変形			
		アウタボックス、インナボックスの変形			
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
8	ｽｲﾍﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	油漏れ			
		ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
		スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態			
9	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ			
		エアブリーザの損傷			
		ギヤオイルの油量、劣化			
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
10	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ			
		エアブリーザの損傷			
		ギヤオイルの油量、劣化			
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
11	デリックシリンダ	作動状態			
		デリックシリンダ上下ピンのガタ			
		デリックシリンダの油漏れ、沈下			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
12	テレシリンダ	作動状態			
		テレシリンダの油漏れ、沈下			
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			

点検箇所		点検内容	点検結果 良	点検結果 不良	処置
13	コラム	き裂、変形			
		ターンテーブル取付ボルトの緩み			
14	ブーム	作動状態(伸縮)、給脂			
		変形、き裂、摺動板の磨耗			
		摺動板取付ボルトの緩み、脱落			
		シーブの損傷、磨耗、回転			
		支持ピン、シーブピンの取付状態			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
		伸縮ワイヤの緩み、磨耗、素線切れ、腐食			
15	ワイヤロープ	仕様(長さ、太さ)			
		磨耗、素線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂			
		ワイヤソケットへの緊結、端末のクリップ止め			
		ワイヤソケットの変形、き裂			
		ドラムへの緊結、乱巻、よじれ			
		支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落			
16	ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ	油漏れ			
		配管の支持状態			
		損傷、老化、き裂、ねじれ、つぶれ			
17	フック	フックの磨耗、変形、回転、給脂			
		フックの標点距離			
		シーブの損傷、磨耗、回転、給脂			
		外れ止めの作動、変形、損傷			
		ﾌｯｸねじ部、ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのｶﾞﾀ(磨耗状態)			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
18	荷重計	作動および表示状態、油漏れ、損傷			
19	荷重指示計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態			
20	巻過警報自動停止	作動状態、巻過検出スイッチ、警報音の具合			
		コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線			
		ウェイト、吊りワイヤーの損傷			
21	水準器	取付状態			
22	警報器	作動状態、警報音の具合			
23	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化			
24	ラジコン	作動状態			
		送信機のケースの状態			
		ケーブルの接続状態、緩み、汚れ、腐食			
		配線、ケーブルの損傷、劣化、ねじれ			
		接触端子の腐食、劣化、緩み			
		アクセルシリンダの油漏れ			
		各電磁弁の作動状態、油漏れ			
25	過負荷警報	クレーン状態表示器の作動状態			
		定格荷重指示装置の作動状態(RA1仕様)			
		定格荷重制限装置の作動状態(RA2仕様)			
		ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、腐食、劣化			
26	ｱｳﾄﾘｶﾞ展開検出装置	作動状態			
		検出部品の取付状態、緩み、損傷			
27	ｸﾚｰﾝ・ｱｳﾄﾘｶﾞｲﾝﾀｰﾛｯｸ装置	作動状態			
		検出部品の取付状態、緩み、損傷			
28	3色灯	作動状態			
29	捨巻自動停止	作動状態			
		検出スイッチの取付状態、緩み、損傷			
30	パワーユニット	作動状態			
		配線、ケーブルの損傷、劣化、ねじれ			
		接触端子の腐食、劣化、緩み			
31	荷重試験 試験荷重(ton)	定格荷重をつり、巻上げ能力、ブレーキ能力			
		定格荷重をつり、デリックシリンダの自然沈下			
		定格荷重をつり、アウトリガシリンダの自然沈下			
		ブーム最長で定格荷重をつり、ブームの自然降下			
		定格荷重をつり、旋回能力			
		定格荷重をつり、荷重検出状態を確認する。			

ご使用者

クレーン型式

製造番号

納入日 20 年 月 日

実施日 20 年 月 日

アワーメータ h

点検実施会社名

点検実施担当者名

印